



**Capteur d'angle mort**

Légende :

- B002. Centrale de dérivation sous planche de bord
- E050. Combiné de bord
- E080. Bip du capteur de dépassement
- H001. Contacteur à clé
- H005. Commodo
- H090. Commandes interrupteurs
- K150. Capteur de dépassement (micro-caméra)
- M130. Centrale capteur de parking