



Charge et démarrage

Légende :

- 19. Capteur de présence d'eau dans le filtre à carburant
- 41. Nœud de dérivation
- 45. Clignotant latéral droit
- 49. Interrupteur à inertie
- 50A. Interrupteur de témoin de pression d'huile moteur insuffisante
- 51. Unité électronique de commande de préchauffage
- 52. Bougies de préchauffage
- 54. Electrovanne pour (KSB)
- 65. Batterie
- 67. Alternateur
- 68A. Démarreur
- 90. Boîtier porte-fusibles
- 103. Relais de commande du démarreur
- 107. Contacteur à clé
- 108. Combiné de bord
- 132. Relais du (KSB)
- 133. Relais d'enclenchement du réchauffeur du filtre à carburant
- 139. Relais pour interrupteur à inertie
- 531. Centrale Fiat CODE
- 536. Electro stop blinde
- 585. Méga-fuse de protection générale 175A