


Chauffage et eau chaude



a	Réglage température chauffage Choisir la température. Voyant vert = chauffage en marche
b	Interrupteur chauffage / eau chaude Haut: chauffage + eau chaude (60°) Milieu: arrêt Bas: Eau chaude seule (t° 40 ou 60°, voir « e »)
c	Voyant défaut rouge - clignotant: tension (12v) trop faible - continu: Panne (absence gaz)
d	Voyant orange chauffe-eau en phase de chauffe
e	Réglage température d'eau chaude
Le chauffage peut fonctionner sans eau. Capacité 12,5L.	