



Légende des composants

Repère	Désignation
1A	Joint du câble du compartiment moteur gauche avec le câble du tableaude bard
41	Nœud de dérivation
49	Interrupteur à inertie
59A	Interrupteur supplémentaire de signaux de détresse
65	Batterie
90	Boîtier porte-fusibles
107	Contacteur à clé
108	Combiné de bord
128	Interrupteur du relais général (MINIBUS)
139	Relais pour interrupteur a inertie
400	Centrale d'injection électronique
401	Double relais
415	Prise de diagnostic de la centrale d'injection électronique (PSA)
528	Prise diagnostic pour centrale Fiat CODE
529	Jonction câble centrale Fiat CODE câble avant gauche
531	Centrale Fiat CODE
532	Antenne pour Fiat CODE
585	Méga-fuse de protection générale 175A

Légende des codes couleurs

Code	Couleur fil
A	Bleu clair
B	Blanc
C	Orange
G	Jaune
H	Gris
L	Bleu
M	Marron
N	Noir
R	Rouge
S	Rose
V	Vert
Z	Violet