



Légende des composants

Repère	Désignation
	M018 Code inexistant
	M019 Code inexistant
	M030 Code inexistant
B001	Centrale de dérivation compartiment moteur
B002	Centrale de dérivation sous planche de bord
B099	Boîtier multifusibles sur batterie
H090	Commandes interrupteurs
M010	Centrale de contrôle moteur
M020	Centrale CODE M030 Centrale d'alarme
M035	Récepteur télécommande d'alarme
M050	Calculateur ABS
M055	Centrale B.V. automatique
M060	Centrale airbag
M075	Centrale du réchauffeur additionnel
M120	Panneau frontal Connect
R010	Prise multiple pour diagnostic

Légende des codes couleurs

Code	Couleur fil
A	Bleu clair
B	Blanc
C	Orange
G	Jaune
H	Gris
L	Bleu
M	Marron
N	Noir
R	Rouge
S	Rose
V	Vert
Z	Violet