



Régulateur de vitesse

Légende :

- B002. Centrale de dérivation sous planche de bord
- E050. Combiné de bord
- H001. Contacteur à clé
- H007. Commande régulateur de vitesse
- H090. Commandes interrupteurs
- I030. Interrupteur pédale de frein
- M010. Centrale de contrôle moteur
- M060. Centrale airbag